

<20年以上経過> 一般紙器














トップオープン（開封・封緘）

菓子製品等ではトップオープン型が多く採用されている

形状種別


- ①易開封・再封緘
- ②易取出・蓋開放
- ③商品POP-UP
- ④その他

ロック組立充填後メルト封緘



<20年以上経過> 一般紙器

13



17

21

25

14

18

22

26

15

19

23

27

16

20

24

28